

SuperBase Pro

スタートアップ・マニュアル

Ver. 1.2



この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本スタートアップ・マニュアルは、開封後に行っていただく最初のセットアップ に関するマニュアルです。

本体の詳細につきましては、別冊子の取扱説明書をご参照ください。

ゼンデュア・ジャパン株式会社

もくじ

同梱物とその名称	.2
開封後に行っていただきたいこと	3
各部の名称	.4
ディスプレイアイコンの意味	5
ZENDUREアプリをインストールする	6
SuperBase Proを登録する(iOS)	7
SuperBase Proを登録する(Android)	12
ファームウェアに関して	17
ファームウェアのアップデート	-19

同梱物とその名称



取扱説明書は弊社HPよりご確認ください。



開封後に行っていただきたいこと

1 初回充電について

AC充電ケーブルを接続し、100%まで充電してください。

※注意※

SuperBase Proは初期設定ではACコンセント経由での入力電力は 1500W(100V/15A) で充電されるよう設定されています。ご家庭で 充電を行う際に他の電化製品をご利用されていると、ブレーカーが落 ちる可能性がございますので、ご家庭の契約されている電力をご確認 いただき、**十分な電力が確保できる状態で充電を開始してください**。 *入力電力は後からアプリ上で変更が可能です。

2 ファームウェアのアップデートについて

本マニュアルに従い、本体の充電、アプリとの接続を行うと、本体ファームウェ アのアップデートが可能になります。

初回利用時に最新ファームウェアへのアップデートを必ず行ってください。

3 慣らし運転について

SuperBase ProはBMS(バッテリーマネジメントシステム)によりバッテリーの状態を常に管理しています。

BMSにご利用の電力環境とバッテリーの状態をより正確に把握させるために、 100%充電→50%まで消費→100%まで充電のサイクルを3回ほど繰り返すこと を推奨いたします。

各部の名称



ディスプレイアイコンの意味



AC 出力ボタン / 周波数 切替ボタン(5秒長押し)

DC出力ボタン/ 4G接続ボタン(3秒長押し)



ZENDUREアプリをインストールする

iOSの場合

App Store で「Zendure」と検索するか、 右のORコードまたはユーザーマニュアルのORコード をスキャンして、アプリケーションをインストールし ます。

Androidの場合

Google Play Store で「Zendure」と検索するか、 右のQRコードまたはユーザーマニュアルのORコード をスキャンして、アプリケーションをインストールし ます。

アプリを開いたら、まず位置情報の許可を確認するポップアップ Tips が出ますが、Wi-Fiの接続をするまでは、 位置情報サービス、通知設定をオンにしてください。

このアイコンが目印です

p11 - p14







p7 - p10

SuperBase Proを登録する(iOS)

1

Zendureアカウントの作成

ビ メールアドレスまたは携帯電話置号 ③ ログインパスワード 登録 方スワードを忘れました 日グイン ● ログインパスワード ③ ログインパスワード ● パスワードを応加ました ●<			日本語
 ×-ルアドレスまたは携帯電話番号 ④ ログインバスワード ③ ① パスワードを忘れました □ グイン ○ パスワードを忘れましま ○ 地域(国の選択) > ○ ※ ※ ※<!--</th--><th></th><th>ZENĐURE</th><th></th>		ZENĐURE	
 ● ログインバスワード ● パスワードを忘れました □グイン ● パスワードを適応する ● パスワードを確認する ● パスワード ● 御知 ● パスワード ● 御知 ● 小田 		メールアドレスまたは携帯電話番号	
	6	ログインパスワード	۲
レダイン く 登録 ・ </th <th>登録</th> <th>パスワードを</th> <th>忘れました</th>	登録	パスワードを	忘れました
 登録 ・地域国の選択 ・ ・		ログイン	
く 登録 ② 地域個の選択 ✓ メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ ユーザ名 ④ パスワード ⑥ パスワードを確認する ⑥ ハスワードを確認する ⑥ ハカ認証コード ② 入力認証コード ② へ力認証コード ② このdureを読んで問題するユーザー契約&プタイパシーポリシー			
く 登録 ● 地域国の選択 ✓ メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ ユーザ名 ④ パスワード ⑥ パスワードを確認する ⑥ ハスワードを確認する ⑥ ハカ認証コード ② 入力認証コード ② 入力認証コード ② このdureを読んで問題するユーザー契約&プライパシーポリシー			
く 登録 ● 地域国の選択 > ✓ メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ ユーザ名 ③ パスワード ③ ③ パスワード ④ ③ パスワードを確認する ④ ○ ハカ認証コード ② ② △ 和田山中毛 ② 入力認証コード ③ ご ③ 和田山中毛 ③ 配コード ③ ④ オウ4パシーボリシー			
く 登録 ● 地域国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 ユーザ名 パスワード パスワード パスワード パスワードを確認する アくスワード パスワードを確認する アくカお認証コード シーン シーン マ) れか認証コード 全 全 シーン プ andureを読んで同意するユーザー契約&プライバシーボリシー			
く 登録 ● 地域国の選択 > ● メールアドレスまたは携帯電話番号 ● ユーザ名 ● パスワード ● パスワード ● パスワードを確認する ● へ力認証コード ② A力認証コード ② Matureを読んで問意するユーザー契約&プライパシーボリンー 日本の			
く 登録 ② 地域国の選択 > べ メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ ユーザ名 ④ パスワード ③ ④ パスワード ④ ④ パスワードを確認する ④ ジ 入力認証コード ② A力認証コード ② Mandure 総んで間直するユーザー契約 & プライパシーボリンー			
 ● 地域(国の選択) ● 地域(国の選択) ● メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ コーザ名 ⑥ パスワード ③ パスワード ③ パスワードを確認する ③ パスワードを確認する ③ ◇ 入力認証コード ② 超コード ② 超コード ③ 超コード ③ 超コード ○ 超れないで同志するユーザー契約&プライバシーポリシー 			
 ◎ 地域国の選択 >> >>	<	容録	
 ☆ メールアドレスまたは携帯電話番号 ④ ユーザ名 ④ パスワード ⑥ パスワードを確認する ⑥ パスワードを確認する ⑥ パスワードを確認する ⑦ 入力認証コード ② A力認証コード ② Induce 読んで問意するユーザー契約&ブライパシーポリシー 	<	登録	
 ユーザ名 パスワード パスワードを確認する パスワードを確認する パスワードを確認する パスワードを確認する パスワードを確認する ゴロード (2) (加国コード (2) (加国コード (3) (加国コード (3) (加国コード (3) (加国コード (4) (加国コード (4) (加国コード (4) (加国コード (5) (加田コード (5) (加田	<	登録 地域/国の選択	>
 ○ パスワード ◎ パスワードを確認する ◎ パスワードを確認する ◎ ハカ認証コード ② 次力認証コード ② (算証コード) ○ Tendureを読んで同意するユーザー契約&プライパシーポリシー 確定 	<	登録 地域/国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号	>
 ⑦ パスワード ③ パスワードを確認する ◎ パスワードを確認する ◎ 入力認証コード ② 認証コード ② 認証コード ③ tandureを読んで同意するユーザー契約&プライパシーポリシー 確定 	<	登録 地域/国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 コーザ系	>
 ・ パスワードを確認する ・ ・ ・	< < <	登録 地域(国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名	>
 入力認証コード (2) (認証コード) (2) (認証コード) (2) (認証コード) (2) (認証コード) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		登録 地域個の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 バスワード	>
 Candureを読んで同意するユーザー契約&プライバシーボリシー 確定 	< < < 	登録 地域/国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 パスワード パスワードを確認する	>
確定	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	登録 地域/国の還択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 バスワード バスワードを確認する 入力認証コード 22	版 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
確定		登録 地域(国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 パスワード パスワードを確認する 入力認証コード 20 (nduree送A.rtpl属するユーザー契約 & プライバ5	
		登録 地域(国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 バスワード バスワード バスワードを確認する 入力認証コード 2000	 、
		登録 地域/国の選択 メールアドレスまたは携帯電話番号 ユーザ名 パスワード パスワード パスワードを確認する 入力認証コード 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00) ③ ③ 読証コード

言語を右上より変更ができます

まずはじめに、「登録」より Zendure アカウントの登録を行います。

●を入力しましたら、 2 [認証コードを取得] のボタンをタップください。

確認コードがメールアドレスに届きます。* 確認コードが届きましたら ③にコードを入力し、 ④にご同意いただき、 ⑤「確定」にタップをお願いいたします。

登録ができましたら、元のログイン画面に戻り、 メールアドレス・パスワードを入力し、 ログインを行ってください。

確認コードがメールアドレスに届きますが、
 迷惑メールフォルダに入ってしまう可能性がございますので
 Tips ご確認をお願いいたします。ドメイン:@zendure.com
 携帯キャリアのメールアドレスをご利用の方は、上記ドメイン
 からの受信を許可するよう設定をお願いいたします。







アプリにログインをしましたら、 ①のデバイスの追加または右上の「+」 マークをタップしてください。

お使いのSuperBase Proを選択してください。

●本体の「Wi-Fi」ボタンを3秒間長押しし、 Wi-Fiをリセットしてください。 リセットを行いましたら、本体ディスプレ イにWi-Fiのアイコンが点滅いたします。

④ リセットを行いましたら、○にチェック をお願いいたします。

⑤ 次へ進みます。

a

	× Wi-Fi - 5Ghz	
	V Wi-Fi - 2.4Ghz	≈ ()
(i:	ZendureWiFi	>

<	接続装置
携帯lar 接続し に戻っ	を開き、「SuperBasePro 1500」を選択して てください。接続が完了したら、このページ てください。
(i:-	Super Base Pro-XXX
	WIFI
(î: s	SuperBasePro-753 >
奈 い	BuperBasePro-753 > たデバイス
奈 接続され	SuperBasePro-753 > たデバイス
⑦ いいので、	SuperBasePro-753 >
(完) いいまでの いっぽう いっぽう いっぽう ほうしん しゅうしん (注意) しんしゅう しゅうしん しゅうしゅう しゅう	SuperBasePro-753 > http://tx
(完) いいまでの いっぽう ほうしん しんしゅう ほうしん しんしゅう (家族され)	SuperBasePro-753 > たデバイス
(完) ていてい ない ほうしん ほうしん ほうしん ほうしん ほうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅう	SuperBasePro-753 > たデバイス
テ ・ 接続され	SuperBasePro-753 > たデバイス 次へ

	<	設定 Wi-Fi	
		Wi-Fi	
8	~	SuperBasePro-753 セキュリティ保護されていない ネットワーク	? (j)



●本体をご家庭のWi-Fiへ接続をします。 ご利用予定のWi-Fi*をスマートフォンの 設定から選択し、パスワードを入力した後、 「次」ボタンをタップしてください。

●本体が発信しているWi-Fiと接続します。 「設定に移動」ボタンをタップし、スマートフォンのWi-Fi 画面に移動します。

スマートフォンのWi-Fi 画面にて
 [SuperBasePro-XXX] というWi-Fiを選択してください。
 ※XXXは、予め本体に割り振られた3桁の数字です。

SuperBase ProのWi-Fiの表示がない場合 は、再度●へ戻って、Wi-Fiのリセットを 行ってください。

く 接続装置
携帯Ianを開き、「SuperBasePro 1500」を選択して 接続してください。接続が完了したら、このページ に戻ってください。
হি WIFI
Super Base Pro-XXX
© WIFI
SuperBasePro-753
接続されたデバイス
, the
双へ
0





● SuperBase ProのWi-Fiを選択しました ら、本アプリへ戻り、接続ボタンをタップ してください。

①ダウンロードバーが進み、バインディン
グ(本体とアプリの接続)を開始します。

①終了画面が出ましたら接続が成功です。

お好きな名称を登録できます。

接続ができない場合

1 Wi-Fiの確認

ご利用予定のWi-Fiが2.4GHzであることをご確認ください。 確認方法が不明な場合は、Wi-Fi事業者にお問い合わせください。

2 位置情報サービスの確認



左のような画面が出てきた場合は、位置情報サービスがオフとなっております。 Wi-Fiを設定する際は、位置情報サービスをオンに設定をお願いいたします。 「確定」を押すと設定へ移動します。

iPhoneの場合:

設定 > プライバシー > 位置情報サービス

- > Zendureアプリ
- > 位置情報の利用を許可を 「常に」または 「このアプリの使用中のみ許可」

へ設定をお願いいたします。

iPhone 設定画面

く戻る	位置情報	サービス
۱	医药药乳汁	- Alexandra -
酇 🀲	entriceric	1818-19
1	ěr:	Starten i
()	(995).	AND DECK
🔯 🍝	iežes:	· 我们的现在分词
*	info.20	· 概要
D Zer	ndure	┩ なし >

く 戻る Zendure	
位置情報の利用を許可	
なし	
次回確認	
このAppの使用中のみ許可	
常に	~
Appの説明: "Turn on the location service and let us te you how far away you are from the device"	11
正確な位置情報	С
Appで特定の位置情報を使用できるようにします。この設た オフにすると、Appはおおよその位置情報しか判断できません。	Еを t

SuperBase Proを登録する(Android)



	D	日本語
	ZENDURE	
⊠ メ-	ールまたは携帯電話番	号
	ブインパスワード	Ø
登録	パスワードな	を忘れました
○ Zendureを 『ブライル	読んで同意する 「 ユーザープ 」 《シーポリシー 』	비니지 오
	ログイン	

登録

メールまたは携帯電話番号

Zendureを読んで同意する 「ユーザープロトコル」 と 『プライバシーポリシー

登録

5

地域/国の選択

<

○ ユーザ名

61

ß

4

6

言語を右上より変更ができます

まずはじめに、「登録」より Zendure アカウントの登録を行います。

●を入力しましたら、
 ●「認証コードの取得」
 のボタンをタップしてください。

確認コードがメールアドレスに届きます。 確認コードが届きましたら ●にコードを入力し、 ●にご同意いただき、 ●「登録」にタップをお願いいたします。

登録ができましたら、元のログイン画面に戻り、 メールアドレス・パスワードを入力し、 ログインを行ってください。

確認コードがメールアドレスに届きますが、 **Tips** 迷惑メールフォルダに入ってしまう可能性がございますので ご確認をお願いいたします。ドメイン:@zendure.com SuperBase Proの登録

	ZENDURE 36°C Toshima 43% & 11 UVI null AQI	¢ +
	マイデバイス	
	_	
	デバイスが追加されていません	
1	デバイスの追加	





アプリにログインをしましたら、 ①のデバイスの追加ボタンまたは「+」 マークをタップしてください。

❷ お使いのSuperBase Proを選択してください。

●本体の「Wi-Fi」ボタンを3秒間長押しし、
 Wi-Fiをリセットしてください。
 リセットを行いましたら、本体ディスプレイ
 にWi-Fiのアイコンが点滅いたします。

 ● リセットを行いましたら、○にチェック をお願いいたします。

⑤次へ進みます。

 通信デバイスのWLANネットワークをオンにして、 デバイスが接続するWHFIネットワークを選択して ください。COデバイスは240Hスネットワークの みをサポートし、WHFI名は英語の文字と数字のみを サポートします。 ★ WI-FI - 5Ghz ★ WI-FI - 5Ghz ♥ WI-FI - 2.4Ghz ♥ UI-FI - 2.4Ghz<th><</th><th>Wi-Fiネットワーク</th><th>の設定</th>	<	Wi-Fiネットワーク	の設定
× WI-FI - 5Ghz ✓ WI-FI - 2.4Ghz	通デくみサ	デバイスのWLANネットワー: (スが接続するWi-Fiネットワ ちい。このデバイスは2.4GHz ナポートし、WiFi名は英語の) -トします。	クをオンにして、 一クを選択して ネットワークの 文字と数字のみを
 ✓ WI-FI-2.4Ghz ♥ ① ♥ ZendureWiFi > ♥ Wi-Fiバスワード Ø スキャン成功 	>	Vi-Fi - 5Ghz	
 マ ZendureWiFi > Wi-Fiパスワード Ø スキャン成功 	~	Wi-Fi - 2.4Ghz	<u>چ</u> ()
 マ ZendureWiFi > ☆ Wi-Fiバスワード Ø スキャン成功 			
 マ ZendureWiFi > Wi-Fiパスワード Ø スキャン成功 			
	ŕ	ZendureWiFi	>
スキャン成功			
	6	Wi-Fiパスワード	Ø
	ð	Wi-Fiパスワード スキャン成功	Ø

く 接続装置
スマートフォンのWi-Fiをオンにし、SuperBasePro 2000を選択して接続してください。接続が完了し たら、このページに戻ってください。
Super Base Pro-XXX
WIFI
マ SuperBasePro-162 メ
次へ
Ø

●本体をご家庭のWi-Fiへ接続をします。 ご利用予定のWi-Fi*をプルダウンから選択し、パスワードを入力した後、「次」ボタンをタップしてください。

●本体が発信しているWi-Fiと接続します。 「設定に移動」ボタンをタップし、スマートフォンのWi-Fi 画面に移動します。

③スマートフォンのWi-Fi 画面にて
 [SuperBasePro-XXX] というWi-Fiを選択してください。
 ※XXXは、予め本体に割り振られた3桁の数字です。

SuperBase Pro のWi-Fiの表示がない場合 は、再度●へ戻って、Wi-Fiのリセットを 行ってください。





く 接続装置
スマートフォンのWi-FIをオンにし、SuperBasePro 2000を選択して接続してください。接続が完了し たら、このページに戻ってください。
🛜 Super Base Pro-XXX
🔅 WIFI
SuperBasePro-162
接続されたデバイス
次へ
0





● SuperBase ProのWi-Fiを選択しました ら、本アプリへ戻り、次へボタンをタップ してください。

①ダウンロードバーが進み、バインディン
グ(本体とアプリの接続)を開始します。

①終了画面が出ましたら接続が成功です。

お好きな名称を登録できます。

接続ができない場合

1 Wi-Fiの確認

ご利用予定のWi-Fiが2.4GHzであることをご確認ください。 確認方法が不明な場合は、無線機器を提供している会社にお問い合わせ ください。

2 位置情報サービスの確認



左のような画面が出てきた場合は、位置情 報サービスがオフとなっております。 Wi-Fiを設定する際は、位置情報サービスを オンに設定をお願いいたします。 「確定」を押すと設定へ移動します。

Androidの場合: 設定 > 位置情報 > Zendureアプリ > 権限 > 位置情報 位置情報の利用を許可 を 「毎回確認」または 「アプリの使用中のみ許可」 へ 設定をお願いいたします。

Android 設定画面

0	生体認証とセキュリティ 顔認証、端末リモート追跡
0	プライバシー 権限の管理
0	位置情報 位置情報へのアクセス権限、位置情報の要求
٢	ドコモのサービス/クラウド dアカウント設定、ドコモクラウド
G	Google Googleサービス
()	アカウントとパックアップ アカウントを管理、Smart Switch

く位置	置情報	Q
ON		
アプリク)権限	
精度を向 より正確に Bluetooth	0上 位置情報を検出できる E使用します。	はうに、Wi-Fiと
最近の位置	置情報要求	
D 2	Zendure	

← :	アプリの権限	۹	0	:		
	Zendui	e				
	^{許可} 許可されている	権限はあ	りませ	th		
	^{許可しない} カメラ					
	ストレージ					
0	位置情報					

ファームウェアに関して

本体とアプリのバインドが完了し、アプリでの操作が行えるようになりましたら、 ファームウェアのアップデートを行ってください。

ファームウェアはBMS(バッテリーマネジメントシステム)、通信、アプリとの 連携等に必要な機能を提供します。

ファームウェアを更新することでSuperBase Proの機能を快適にご利用いただけます。

初回は必ずファームウェアのアップデートをお願いいたします。

ファームウェアをアップデートするための準備



充分にバッテリーが充電されていることをご確認ください。 充電容量が少ない場合、アップデートが失敗する可能性があります。





接続しているケーブル類を全てはずしてください。 決して充電を行いながらアップデートは行わないでください。





3

Wi-Fi または4Gに接続中であることをご確認ください。



ファームウェアの確認

ZENDUREアプリからお客様のSuperBase Proをご選択しただき、 システムからDCファームウェアアップデート、ACファームウェアアップデート のバージョンをご確認ください。

各ファームウェアのバージョン番号の横に赤い丸のマーク(・)が表示されてい る場合、最新のファームウェアが公開されています。

ZENDURE 🥂	+ <	SBP1500	۲	< Settings	
°C	* C	SuperBasePro 1500	* 46	SuperBasePro 2 SN SNLAJH9JMD0038	2000 31
マイデバイス	132 W		ow ow	Network settings	>
SuperBasePro 1500	UPS	94%		Screen standby time	>
₩ 				Automatic shutdown time	>
1	00% SP		599	Sounds	
	ow ow	Time until full	107 W	Temperature unit	°C >
		45D12H		Device sharing	>
	AC	DC		Firmware update	• >
				Device information	>
	ÖŎ			Remove	
		Light Postori	Lana		

ファームウェアのアップデート

(・)マークが表示されているファームウェア番号をタップしてください。
 アップデートに関する情報が表示されます。

❷内容を確認し、「すぐにアップグレード」をタップしてください。

③すぐにアップグレードボタンをタップすると、ファームウェアのアップデート が始まります。

ファームウェアのアップデートにはお時間がかかります。お時間に余裕がある際 に行ってください。



AC・DC どちらもファームウェアアップデートがある場合は、 ひとつずつアップデートを行ってください。

DC:自動再起動が始まらない場合があります。 その場合は、電源ボタンを押して、本体の再起動を行ってください。 アップデートが始まりましたら、本体とアプリのゲージが動きます。

※本体とアプリのゲージは一致しませんので、ご注意ください。



本体のゲージ

ファームウェアダウンロードの進捗具合を表示しております。 アプリのゲージよりも先に完了します。

アップデートが完了すると、自動で再起動が始まります。

Tips 自動で再起動がかからない場合は、本体の電源ボタンを押して、 本体の再起動を行ってください。





ファームウェアのアップデートが完了すると、本体は自動で再起動がかかります。再起動しましたら、**ネットワークに接続するまでお待ち下さい**。 (4G、Wi-Fiどちらでも可)



ファームウェアのアップデートが成功し、本体 がネットワークに接続すると、ZENDUREアプリ 上にファームウェアアップデートが更新された 旨が表示されます。

アプリの「終了」ボタンを押すとアップデート は完了となります。

これでセットアップは完了です。 アプリを使用して、様々な設定をお楽しみください。

アップデートが失敗した場合

本体: アップデートがタイムアウトした場合、ファームウェアは更新されず、 通常モードに戻ります。

アプリ:失敗した旨を表示し、考えられる失敗の原因が表示されます。 リストされている原因をよく読み、再度お試しください。





ゼンデュア・ジャパン株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階