

# IsatPhone<sup>PRO</sup>

クイックスタートガイド




衛星通信の「グローバル」スタンダード

  
inmarsat


## SIM カードを挿入する

- コイン等を使って、バッテリー カバーのスロットが縦に向くように回し、カバーを取り外します。
- バッテリーが入っている場合は取り出します。
- SIM ホルダーの留め金を下にスライドさせてから、ホルダーを手前側に起こします。
- SIM カードは隅の欠けた部分が正面から見て左になるように向きを確認して、ホルダーに挿入します。
- ホルダーを元の位置に戻し、留め金を上にスライドさせます。
- バッテリーを挿入し、カバーを元のように取り付けてから、スロットが横を向くように回します。



## バッテリーを充電する

バッテリーチャージャを電源に接続し、マイクロ USB コネクタを携帯機の底部にあるポートに接続します。



## スイッチをオンにする

画面が点灯するまで、赤色のキー  を押し続けます。初めて使用する場合は、ナビゲーションキーを使って、使用言語の選択とタイムゾーンの設定を行います。スイッチを切るには、画面が消えるまで赤色のキー  を押し続けます。

## 衛星に接続する

辺りに上空をさえぎるものがない屋外に立ち、アンテナを垂直に上方に向けます。衛星との接続が確立すると、画面左上に「Inmarsat」と表示されます。通話を行うには、少なくとも2本の信号バーが表示されている必要があります。



**注記:**通話を行う前に、衛星が携帯電話を見つけられるようにGPSフィックスを行う必要があります。この処理は自動的に実行されますが、新たにGPSフィックスが必要な場合は、アイコンが表示されます。このような場合は、アイコンが消えるまで、上空をさえぎるものがない場所に携帯電話を置きます。

## 電話をかける

相手の国際電話番号を省略せずに、次のように入力します。+、国番号、市外局番(ただし最初の0は除く)、電話番号の順にダイヤルしてから、緑色のキーを押します。

例:+44 1621 123456 。通話を終了するには、赤色のキーを押します。

## 電話に応答する

電話の着信音が鳴ったら緑色のキーを押します。電話を受信するには、アンテナを垂直に上に向けた状態で、衛星に接続している必要があります。

## ボイスメール(留守番電話)を聞く

**1** キーを押したままにすると、届いたボイスメールに自動的に接続されます。または、+870 772 001 899をダイヤルして、緑色のキーを押すこともできます。



# IsatPhone<sup>PRO</sup> の各部の名称



	電波状態
	製品名
	ネットワーク
	ローカル時刻
	バッテリー状態
	アラーム設定中
	新着ボイスメールあり
	未読メッセージあり
	設定中のプロフィール
	ステータスバー
情報	情報へのショートカット
メニュー	左選択キーの機能
連絡先	右選択キーの機能

## 詳細情報

付属の CD には、完全なユーザーガイドのほか、連絡先の同期化やファームウェアのアップグレードのためのアプリケーションと USB ドライバが収めてあります。また、[inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone) のウェブサイトでも各種の情報が入手できます。

あなたの電話番号:

サービス取扱店の番号:

この「クイックスタートガイド」の制作にあたっては細心の注意が払われていますが、収録された情報についてはその妥当性、正確性、信頼性、完全性については、明示・黙示とを問わず、表明または保証をいたしかねますので予めご了承ください。Inmarsat Global Limited およびそのグループ企業は、その管理者、社員、代理店を含め、「クイックスタートガイド」に収められた情報を利用した結果に対し、何人に対しても何ら責任あるいは債務を負うものではありません。© Inmarsat Global Limited 2010 この製品は著作権法により保護されています。INMARSAT は International Mobile Satellite Organisation の登録商標です。Inmarsat のロゴは Inmarsat (IP) Company Limited の登録商標です。どちらの商標もその使用権は Inmarsat Global Limited に帰属します。IsatPhone Pro QSG June 2010 (Japanese).