

IsatPhone Pro 操作マニュアル(簡易版)

通話のかけ方

1. 電源を入れる
→ 端末上部の電源ボタンを長押し(約3秒)
2. アンテナを展開する
→ 通信にはアンテナの展開が必須です
3. 衛星を探す
→ 画面に「Ready for service(サービス可能)」と表示されるまで待ちます
※屋外で、空がよく見える場所が理想
4. 国番号からダイヤルする
例: 日本の携帯にかける場合
→ +81 + 携帯番号(最初の0を除く)
例) +81 90 1234 5678
5. 通話ボタン(緑)を押す

SMS(ショートメッセージ)の送信方法

1. メニューを開く
→ ホーム画面から「メッセージ」または「Messages」を選択
2. 新規メッセージ作成
→ 「Create message」または「新規作成」を選択
3. 宛先を入力
→ 国際番号形式で電話番号を入力
例) +81 90 1234 5678(日本の携帯)
4. 本文を入力
5. 送信(Send)を選択

注意点・補足

- ・通話・SMSともに国際形式(+国番号)で番号を入力する必要があります。
- ・衛星が捕捉できていないと発信・送信できません。見晴らしの良い屋外で使用してください。
- ・通話中は動かないようにし、アンテナの向きを衛星に保つことが重要です。